

# Цифровой Термометр TM201

для проведения измерений внутри и вне помещений

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. ОПИСАНИЕ

Термометр TM201 имеет возможность одновременного отображения температуры внутри и вне помещения. Температура снаружи определяется посредством датчика, расположенном на тонком кабеле, который удобно вытащить наружу через окно или другие выходы. Прибор также предусматривает возможность сохранения максимальных и минимальных значений температур. Пользователь может выбрать удобную для него температурную шкалу – °C или °F. Прибор сконструирован таким образом, чтобы показания на его дисплее были отчетливо видны – он может быть расположен на стене или горизонтальной поверхности. Кроме того, он удобен для измерения температуры холо-

дильников, морозильных камер, а также широкого круга других устройств в быту и на предприятиях.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температурный диапазон внутри помещений: -4°F~-122°F (-20°C~50°C);
- Температурный диапазон снаружи помещений: -58°F~-158°F (-50°C~70°C);
- Точность: 0°C до 50°C (±1°C), 0°C 50°C (±2°C)
- Разрешение: 0.1°C
- Длина кабеля с сенсорным датчиком: 90 см.
- Размеры прибора: 110 x 70 x 20 мм.
- Размеры дисплея: 30 x 40 мм.
- Размер цифр: 12 мм.
- Питание: 1 батарея «AAA» (в комплекте)

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Снимите крышку батарейного отсека, извлеките пластиковую пластину со стороны положительной полярности батареи.
- Кнопка «°C/°F».  
При нажатии данной кнопки в процессе измерений произойдет смена типа температурной шкалы.

- Кнопка «Alert/Set».

Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение одной секунды, прибор перейдет в режим установки температурного предела А вне помещения. При повторном нажатии данной кнопки прибор перейдет в режим установки температурного предела В внутри помещения. Нажмите данную кнопку для перехода в обычный режим работы прибора. При превышении установленного температурного значения А или при температуре ниже, заданного предела В, прозвучит сигнал.

- Кнопка «Max/Min»

Нажмите кнопку «MAX/MIN» для отображения на дисплее максимальных и минимальных полученных в результате измерений показателей температуры внутри и снаружи помещения. Порядок переключения: максимальное значение, минимальное значение, текущее значение.

- Кнопка «Reset».

Нажмите кнопку «Reset» для удаления сохраненных максимальных и минимальных показателей.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Измерительный прибор соответствует требованиям ЕАС: TP TC 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств»

Производитель: Жангжоу Веихуа Электроник Ко., Лтд Адрес: Бейдоу Инд. Парк, Инфенг Инд. Зона, Жангжоу, Провинция Фуэйцзян 363000, Китай  
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63